E01系列用户操作指南

1、显示界面及操作说明



按键功能说明

对应按键定义	对应功能描述	
开关	切换开机和关机状态,在进行时钟、定时、参数设置时为退出设置键。	
降温	采暖/卫浴目标温度调节	
升温	采暖/卫浴目标温度调节	
采暖	在故障状态,点按可复位故障标志,退出故障状态。	
设置	在 开 机 正 常 状 态 , 长 按 此 键 2 秒 进 入 基 准 时 钟 设 置 状 态 。 在功能参数设置状态下,点按此键切换参数项选择/参数值设置状态。	
冬/夏	度 在开机常规状态下,点按可在冬季模式与夏季模式键来回切换,长按5秒进入功能参数设置状态. 在关机状态下,长按6秒可激活外接WiFi模块配网操作。	
功能	在开机常规状态下,点按可在冬季模式与夏季模式键来回切换。 长按此键2秒以上,进入定时参数设置状态。	

图案标识功能说明

图案标识	名称	图案标识	名称
Correct States	热水图标		散热片图标
40)))	WIFI图标		地暖图标
	风机图标		基准时钟设置
6	火焰信号	ð	定时设置
۲	水泵图标	(#)	"夏天"模式图标
	防冻图标	*	"冬天"模式图标
\bigcirc	异常指示图标	Ċ	室温开关图标
	时钟图标	98 °	温度显示图标
SET () () () ###XE () (),() bar	压力图标		
	卫浴水量		定时段图标
负荷.↓	火焰大小	15 9 12	

2.1 时钟设置

1. 在开机状态下,长按【SET】设置键2秒,进入基准时钟小时设置状态。

2. 在设置过程中,点按【SET】设置键,可切换选择小时/分钟参数,被选定的对象闪亮显示;按【UP】/【DOWN】键可调整当前选定的小时/分钟参数。

连续无有效按键操作闪亮10次,或点按【ON/OFF】开关键退出基准时钟设置状态。

2.2 定时采暖工作设置

1. 本显示板支持24段日定时功能.

- 2. 在开机冬季模式、正常显示状态下,点按【Funtion】功能键可开启/关闭定时采 暖功能。当开启了定时采暖功能,24时段采暖指示图标显示当前设置的定时模式采 暖设置。若当前在一个有效的采暖时段内,则对应的时段指示图标闪亮。
- 3.开机常规状态下,长按【Funtion】功能键2秒,进入24时段采暖参数设置状态, 24时段图标显示对应的采暖设置状态(时段图标点亮,对应时段可运行采暖,否则 禁止采暖),时钟显示区闪亮显示当前选定的时段的定时采暖使能状态(ON/OFF)。 按【UP】/【DOWN】上调/下调键选择时段(被选定时段图标闪亮),点按【Funtion】 功能键切换当前时段采暖使能/禁用状态。
- 4.设置完毕后,点按【0N/0FF】开关键可退出定时模式设置状态。 也可无任何操作、当前选择对象闪亮10次后自动退出。

3.	用	户使	用常	见问	题处理	
----	---	----	----	----	-----	--

故障代码	故障原因	解决方案
E1	点火失败,残火故障	检测有没有燃气
E2	温控器断开	通知专业维修人员
E3	电磁阀故障(开机前检测到有阀电压)	通知专业维修人员
E4	淋浴温度探头开路、短路故障	通知专业维修人员
E5	采暖温度探头开路、短路故障	通知专业维修人员
E6	风压开关故障	重启壁挂炉、检查排烟管有没有连接 好、排烟口有没有堵塞
E8	系统缺水、压力不足或水压开关断开故障	检测压力表压力是否大于 1.0Mpa
E9	采暖探头结冰故障 T≤2℃	检测壁挂炉是否结冰
EA	温升异常(温升速度 > du)或采暖水温 > 90℃故障或者采暖温度不变化	检测水泵是否卡死
Ec	控制面板与主板通讯故障	重新启动壁挂炉

4.售后人员信息

经销商售后服务信息				
序号	职位	姓名	服务电话号码	
01				
02				
03				
总公司售后服务投诉电话:				

